



使用说明书

产品名称：2 眼双色温 LED 观众灯



请在试用该产品前仔细阅读说明书
请保存好产品说明书

一：
显示
面板
操作



开机后按 MANU 进入主菜单，按 UP（上），
DOWN（下）选择子菜单，然后按 ENTER 确定。

一、功能设置

菜单	数值	功能说明
r__	001~255	暖白 1，由暗到亮线性调节
G__	001~255	暖白 2，由暗到亮线性调节
b__	001~255	正白 1，由暗到亮线性调节
u__	001~255	正白 2，由暗到亮线性调节
F__	001~003	灯光静态
	004~255	频闪由慢到快
soud	soud	声控模式
p__	001~255	跳变模式（速度由慢到快）
L__	001~255	渐变模式（速度由慢到快）
E__	001~255	脉变模式（速度由慢到快）
d__	001~512	DMX512 调节，也做从机用

二：DMX512 八通道说明

序号	功能	说明
第 1 通道	总调光	W1、W2、W3、W4 总调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	白 1 调光	线性调光，由暗到亮
第 3 通道	暖白 1 调光	线性调光，由暗到亮
第 4 通道	白 2 调光	线性调光，由暗到亮
第 5 通道	暖白 2 调光	线性调光，由暗到亮
第 6 通道	总频闪	W1、W2、W3、W4 总频闪，由慢到快
第 7 通道	功能选择	0-20 空

		21-35 跳变跑动 1
	
		121-135 跳变跑动 6
		136-150 渐变跑动 1
	
		226-240 渐变跑动 6
		241-255 声控
第 8 通道	功能速度	功能速度，由慢到快

四：功能特点：

操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求严格的场合。